



## Milchaufschäumer Monza mit Edelstahlrückholfeder für einen perfekten Milchschaum.

### Erhältlich in 400 ml und in 800 ml

Danke dass Sie sich für ein Produkt der Firma monkano entschieden haben. Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, und Ihren Kaffee genießen können, hier einige Informationen:

1. Füllen Sie die Milch bis zur Linie einfüllen (bei 400 ml – ca. 120 ml – bei 800 ml – ca. 240 ml)
2. Den Deckel auf den Behälter setzen
3. Nach unten drücken
4. Deckel abheben und den Milchschaum verwenden.

Nicht jede Milch ergibt denselben Milchschaum – hier müssen sie eventuell etwas experimentieren bis Sie das optimale Ergebnis erzielen.

### Ihr Milchaufschäumer ist:

- aus hochwertigem Edelstahl 304 – robust und hygienisch
- umweltfreundlich da von Hand zu bedienen
- spülmaschinenfest

### Einfache Reinigung:

- Den Behälter bis zur Hälfte mit Wasser füllen
- Ein Tropfen Spülmittel dazu geben
- Milchaufschäumer 2 – 3 x nach unten drücken
- Mit klarem Wasser nachspülen
- Trocknen lassen
- Fertig!

Für die besonders gründliche Reinigung können alle Teile leicht auseinander gebaut werden:

### So geht's:

- Schraube im Deckel lösen
- Doppelsieb abschrauben
- Alle Teile reinigen
- Doppelsieb anschrauben
- Schraube im Deckel anschrauben
- Fertig!



### STS Stumpf GmbH

Falkenstrasse 6 – 90602 Pyrbaum  
[www.monkano.de](http://www.monkano.de) – [info@monkano.de](mailto:info@monkano.de)  
Tel.: 09180-1059 – Fax: 09180-1493